

# Módulo de freno de seguridad BST

Edición 04/2008 16614100 / ES Instrucciones de funcionamiento





# Índice



1	Indic	aciones generales	5
	1.1	Uso de las instrucciones de funcionamiento	5
	1.2	Estructura de las notas de seguridad	5
	1.3	Derechos de reclamación en caso de defectos	6
	1.4	Exclusión de responsabilidad	6
2	Nota	s de seguridad	7
_	2.1	Observaciones preliminares	
	2.2	Información general	
	2.3	Grupo de destino	
	2.4	Uso indicado	
	2.5	Transporte	
	2.6	Instalación y montaje	
	2.7	Puesta en marcha y funcionamiento	
	2.8	Inspección y mantenimiento	
	2.9	Tratamiento de residuos	
2	Cana	epto de seguridad	40
3			
4	Norn	nativas de seguridad	
	4.1	Requisitos para la instalación	
	4.2	Requisitos para los dispositivos de desconexión de seguridad externos	
	4.3	Requisitos para la puesta en marcha	
	4.4	Requisitos para el funcionamiento	. 14
5	Estru	ıctura del equipo	15
	5.1	Placa de características, designación de modelo	
	5.2	Estructura de equipo versión de armario de conexiones	16
	5.3	Asignación de bornas	16
	5.4	Combinaciones admisibles de unidades	17
6	Δnlic	aciones	18
Ü	6.1	Desconexión individual con variador	
	6.2	Desconexión individual con variador e interface de bus de campo DFS	
	6.3	Desconexión en grupo con variador	
_		· ·	
7		lación	
	7.1	Instalación mecánica	
	7.2	Instalación eléctrica	. 22
8	Pues	ta en marcha y funcionamiento	. 25
	8.1	Estados de funcionamiento	. 25
9	Inspe	ección y mantenimiento	26
	9.1	Intervalos de inspección y de mantenimiento	
	9.2	Comprobación del funcionamiento del freno	
	9.3	Servicio	
	9.4	Modo de proceder para el cambio de unidades	27







10 D	atos	s técnicos	28
1	0.1	Datos técnicos generales	28
		Dimensiones del BST en versión de armario de conexiones	
11 A	cce	sorios	32
1	1.1	Módulo de alimentación para BST	32
12 L	.ista	de comprobaciónde comprobación	33
1	2.1	Uso de la lista de comprobación	33
13 Ír	ndic	e de direcciones	35
ĺr	ndic	e de palabras clave	43

### Indicaciones generales Uso de las instrucciones de funcionamiento



## Indicaciones generales

### 1.1 Uso de las instrucciones de funcionamiento

Las instrucciones de funcionamiento son parte integrante del producto y contienen una serie de indicaciones importantes para el funcionamiento y servicio. Las instrucciones de funcionamiento están destinadas a todas las personas que realizan trabajos de montaje, instalación, puesta en marcha y servicio en el producto.

Las instrucciones de funcionamiento deben estar disponibles en estado legible. Cerciórese de que los responsables de la instalación o de operación, así como las personas que trabajan en el equipo bajo responsabilidad propia han leído y entendido completamente las instrucciones de funcionamiento. En caso de dudas o necesidad de más información, diríjase a SEW-EURODRIVE.

### 1.2 Estructura de las notas de seguridad

Las notas de seguridad de estas instrucciones de funcionamiento están estructuradas del siguiente modo:

### **Pictograma**





Tipo de peligro y su fuente. Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.

Medida(s) para la prevención del peligro.

Pictograma	Palabra de señalización	Significado	Consecuencias si no se respeta
Ejemplo:	iPELIGRO!	Advierte de un peligro inminente	Lesiones graves o fatales
Peligro general	¡ADVERTENCIA!	Posible situación peligrosa	Lesiones graves o fatales
4	iPRECAUCIÓN!	Posible situación peligrosa	Lesiones leves
Peligro específico, p. ej. electrocución	¡PRECAUCIÓN!	Posibles daños materiales	Daños en el sistema de accionamiento o en su entorno
	NOTA	Indicación o consejo útil.	
i		Facilita el manejo del sistema de accionamiento.	



# **Indicaciones generales**Derechos de reclamación en caso de defectos

### 1.3 Derechos de reclamación en caso de defectos

Atenerse a las instrucciones de funcionamiento es el requisito previo para que no surjan problemas y el cumplimiento de posibles derechos de reclamación en caso de defectos del producto. Por ello, lea las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar el aparato.

### 1.4 Exclusión de responsabilidad

Atenerse a las instrucciones de funcionamiento es el requisito previo básico para el funcionamiento seguro del BST y para alcanzar las propiedades del producto y las características de rendimiento. SEW-EURODRIVE no asume ninguna responsabilidad por los daños personales, materiales o financieros que se produzcan por la no observación de las instrucciones de funcionamiento. La responsabilidad por deficiencias materiales queda excluida en tales casos.





### 2 Notas de seguridad

Las siguientes notas de seguridad fundamentales sirven para prevenir daños personales y materiales. El usuario debe garantizar que se tengan en cuenta y se respeten las notas de seguridad fundamentales. Cerciórese de que los responsables de la instalación o de operación, así como las personas que trabajan en el equipo bajo responsabilidad propia han leído y entendido completamente las instrucciones de funcionamiento. En caso de dudas o necesidad de más información, diríjase a SEW-EURODRIVE.

### 2.1 Observaciones preliminares

La presente publicación contiene normativas y complementos referentes a la seguridad técnica para la utilización del BST con desconexión de seguridad del freno,

- Según categoría de parada 0 conforme a EN 60204-1
- Cumplimiento de la categoría de seguridad 3 según EN 954-1
- Cumplimiento de Performance-Level d según EN ISO 13849-1
- Protección contra rearranque según EN 1037

Tenga en cuenta también las indicaciones de seguridad suplementarias de cada uno de los capítulos de estas instrucciones de funcionamiento.

### 2.2 Información general

Nunca instale o ponga en funcionamiento productos dañados. Informe inmediatamente de la existencia de desperfectos a la empresa transportista.

Cualquier trabajo relacionado con el transporte, almacenamiento, ajustes/montaje, conexión, puesta en marcha, mantenimiento y reparación debe ser realizado por especialistas cualificados de conformidad con:

- las respectivas instrucciones de funcionamiento detalladas
- las señales de advertencia y de seguridad
- toda la demás documentación de planificación, instrucciones de puesta en marcha y esquemas de conexiones pertenecientes al accionamiento
- · la normativas y los requisitos específicos del sistema
- las normativas nacionales o regionales de seguridad y prevención de accidentes.

En el capítulo "Requisitos para los dispositivos de desconexión de seguridad externos" (véase la página 13) se especifican detalladamente los requisitos que deben cumplir el dispositivo de desconexión de seguridad y las variantes de conexión permitidas. Es imprescindible atenerse estrictamente a dichos requisitos.

El fabricante de la instalación/máquina deberá realizar en todo caso un análisis de riesgos de la instalación/máquina, Al hacerlo, deberá tenerse en cuenta el uso del BST, así como el dimensionamiento del freno mecánico.

Pueden ocasionarse lesiones graves o daños en las instalaciones como consecuencia de la extracción no autorizada de la cubierta, uso inadecuado o instalación o manejo incorrecto.

Encontrará información adicional en la documentación.





### 2.3 Grupo de destino

Todos los trabajos relacionados con la instalación, puesta en marcha, subsanación de fallos y mantenimiento deben ser realizados por electricistas especializados (a tener en cuenta: IEC 60364 o CENELEC HD 384 o DIN VDE 0100 e IEC 60664 o DIN VDE 0110 y normativa nacional de prevención de accidentes).

En lo concerniente a estas normas básicas de seguridad, se considera como electricista especializado a todas aquellas personas familiarizadas con la instalación, montaje, puesta en marcha y funcionamiento del producto y que además cuenten con la cualificación adecuada a la tarea que realicen.

Todos los trabajos en los demás ámbitos de transporte, almacenamiento, funcionamiento y tratamiento de residuos deben ser efectuados por personas instruidas de una manera adecuada.

### 2.4 Uso indicado

El BST se encarga de la alimentación y el control de los frenos de disco de la firma SEW-EURODRIVE. El BST está destinado a instalaciones industriales y se debe utilizar sólo de conformidad con las indicaciones en la documentación técnica de SEW-EURODRIVE y los datos en la placa de características. La combinación admisible de BST y freno de disco SEW la encontrará en el capítulo "Combinaciones de aparatos admisibles" (véase la página 17).

### 2.5 Transporte

Inmediatamente después de la recepción, compruebe que el equipo no esté dañado. Si detecta daños, informe inmediatamente a la empresa transportista. Puede ser necesario cancelar la puesta en marcha.





### 2.6 Instalación y montaje

Tenga en cuenta las indicaciones del capítulo "Instalación mecánica" (véase la página 21).

### 2.7 Puesta en marcha y funcionamiento

- Al desconectar la tensión de alimentación de seguridad U<sub>24V safe</sub>, sigue aplicada al BST la tensión de alimentación U<sub>7</sub>.
- El concepto de seguridad es apropiado únicamente para la realización de trabajos mecánicos en componentes accionados de instalaciones/máquinas.
- Para trabajar en la parte eléctrica, la instalación deberá separarse en todos los polos de la red. Es posible que incluso diez minutos después de la desconexión de red existan tensiones peligrosas.
- Se ha de tener en cuenta que en caso de fallo se prolonga el tiempo de activación del freno conectado y que, por tanto, es posible un movimiento por inercia del accionamiento.
  - Los tiempos de activación máximos los encontrará en el capítulo "Datos técnicos" de las instrucciones de funcionamiento vigentes para el BST, así como para frenos de disco SEW.
  - Nota: Si, debido al movimiento por inercia, se originaran peligros derivados de la aplicación, deberán tomarse medidas de protección adicionales (p. ej. cubierta móvil con cierre) que cubran las zonas de riesgo hasta que ya no exista peligro alguno para las personas.
  - Las cubiertas protectoras adicionales deben estar diseñadas e integradas conforme a los requisitos de la EN ISO 12100-1 y los requisitos determinados en base al análisis de riesgos para la máquina.
  - Durante el tiempo necesario para alcanzar la parada de la máquina tras la activación del comando de parada mediante la función de bloqueo, dependiendo del peligro, debe permanecer el acceso bloqueado hasta que el accionamiento se haya detenido o bien debe determinarse el tiempo de acceso a fin de respetar la distancia de seguridad resultante de éste.

### 2.8 Inspección y mantenimiento

Respete las indicaciones del capítulo "Inspección y mantenimiento" (véase la página 26).

### 2.9 Tratamiento de residuos

Deseche el BST según su composición y las prescripciones existentes como:

- Hierro
- Cobre
- Aluminio
- Plástico



# Concepto de seguridad Tratamiento de residuos

### 3 Concepto de seguridad

- En caso de peligro, los riesgos potenciales de una máquina deben eliminarse lo más rápidamente posible. Para los movimientos que conlleven un peligro, por regla general, el estado sin peligro es la parada con protección frente a nuevo arranque.
- En los sistemas de accionamiento se alcanza este estado activando la función "Desconexión segura de par" (STO = Safe torque off) según IEC 61800-5-2. Con el BST ahora es posible activar de un modo seguro la activación del freno con la misma señal de seguridad que dispara la función STO.
- El BST se caracteriza por disponer de la posibilidad de conexión de borna 5/6 a un dispositivo de desconexión segura externo a prueba de errores y de construcción comprobada. Este desconecta al activar un aparato de mando conectado (p. ej. botón de desconexión de emergencia con función de enganche) la tensión de control de seguridad U<sub>24V safe</sub>.
- Con la desconexión de la tensión de control de seguridad U<sub>24V safe</sub> se conmuta el freno conectado al estado sin corriente. Se impide el desbloqueo del freno ya que la energía necesaria para la generación de un campo magnético está interrumpida de una forma segura.
- En lugar de emplear una separación eléctrica de la red de la activación del freno mediante contactores o interruptores, a través de la desconexión aquí descrita se impide de forma segura la activación de los semiconductores de potencia del BST. De este modo se desconecta la corriente del freno conectado a pesar de que la tensión de alimentación siga aplicada al BST.
- En los siguientes apartados se especifican detalladamente los requisitos que debe cumplir el dispositivo de desconexión de seguridad externo. Es imprescindible atenerse a dichos requisitos.
- Mediante la conmutación externa apropiada con un control de seguridad que presente la característica
  - permiso para EN 954-1 categoría 3
  - se puede utilizar el BST con desconexión segura según la categoría de parada 0 según EN 60204-1, protección a prueba de fallos contra rearranque según EN 1037 y cumplimiento de la categoría de seguridad 3 según EN 954-1.
- Mediante la conmutación externa apropiada con un control de seguridad que presente la característica
  - permiso para EN ISO 13849-1, Performance-Level d o EN 61508, SIL 2
     se puede utilizar el BST con desconexión segura según la categoría de parada
     0 según EN 60204-1, protección a prueba de fallos contra rearranque según
     EN 1037 y cumplimiento del Performance-Level d según EN ISO 13849-1.
- La clasificación con categoría 3 según EN 954-1 o Performance Level d según EN ISO 13849-1 se refiere a la activación y no al freno. Si para la aplicación basta con el uso de un solo freno o si por razones de seguridad posiblemente se precisan dos frenos, resultará del análisis de riesgos de la máquina.





## 4 Normativas de seguridad

Las siguientes normativas son de carácter obligatorio para la instalación y el funcionamiento del BST en aplicaciones con desconexión segura del accionamiento conforme a categoría de parada 0 según EN 60204-1, protección a prueba de fallos contra rearranque según EN 1037 y cumplimiento de la categoría de seguridad 3 según EN 954-1 o Performance-Level d según EN ISO 13849-1. Las normativas se dividen en los siguientes apartados:

- Requisitos para la instalación (véase la página 11)
- Requisitos para los dispositivos de desconexión de seguridad externos (véase la página 13)
- Requisitos para la puesta en marcha (véase la página 14)
- Requisitos para el funcionamiento (véase la página 14)

### 4.1 Requisitos para la instalación

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para las aplicaciones con desconexión de seguridad del BST.

- Como tensión de control de seguridad U<sub>24V safe</sub> (o bien como desconexión de seguridad) se designa el cable entre el dispositivo de desconexión de seguridad y el BST en la borna 5 y la borna 6.
- Los cables deben instalarse conformes a la compatibilidad electromagnética:
  - Fuera de un espacio de instalación eléctrico deben utilizarse cables apantallados, colocados de manera permanente (fija) y protegidos contra daños exteriores.
  - Dentro de un espacio de instalación eléctrico se pueden tender conductores individuales.
  - La longitud del cable total entre el control de seguridad (p. ej. dispositivo de desconexión de seguridad) y el BST está limitada por razones de la compatibilidad electromagnética a 100 m como máximo.
  - El cableado debe efectuarse conforme a la EN 60204-1.
- Tienda el apantallado con una gran superficie de contacto en la borna de apantallado del sistema electrónico del BST.
- En todo caso, se ha de asegurar que no haya ningún acoplamiento de voltaje hacia la tensión de control de seguridad U<sub>24V safe</sub>.
- Los cables de energía y el cable de control de seguridad U<sub>24V safe</sub> deben colocarse en bandejas de cable separadas.
- La longitud del cable total entre el BST y el freno conectado está limitada a 200 m como máximo.
- No deben interconectarse los cables de freno de distintos controles de freno.






### Normativas de seguridad Requisitos para la instalación

- En caso de desconexión en grupo se ha de tener en cuenta la capacidad de disparo del dispositivo de desconexión de seguridad y la caída de tensión máxima admisible en la tensión de control de seguridad U<sub>24V safe</sub>.
- Para llevar a cabo una ejecución del cableado conforme a requisitos de compatibilidad electromagnética deberán tenerse en cuenta las respectivas indicaciones contenidas en las instrucciones de funcionamiento del BST. Deberá prestarse especial atención a que el apantallado se conecte a la carcasa en ambos extremos.
- Para la entrada de seguridad en borna 5 y borna 6 deben utilizarse sólo fuentes de tensión con separación segura (SELV/PELV) según VDE 0100.
  - Conforme a EN 60950-1, en caso de un único error, la tensión entre las salidas o entre una salida cualquiera y piezas conectadas a tierra no debe sobrepasar 60 V de tensión continua durante más de 0,2 segundos, y hasta un valor máximo de 120 V de tensión continua.
- · Deben respetarse los datos técnicos del BST.

La siguiente ilustración muestra la conexión conforme a la compatibilidad electromagnética.





### Normativas de seguridad



### 4.2 Requisitos para los dispositivos de desconexión de seguridad externos

Los siguientes requisitos tienen validez para los dispositivos de desconexión:

- Si deben cumplirse para la aplicación completa los requisitos de la categoría de seguridad 3 según EN 954-1, tiene que existir al menos una autorización para categoría de seguridad 3 según EN 954-1 para el dispositivo de desconexión de seguridad.
- Si deben cumplirse para la aplicación completa los requisitos del Performance-Level d según EN ISO 13849-1, tiene que existir al menos una autorización para Performance Level d según EN ISO 13849-1 o SIL 2 según EN 61508 para el dispositivo de desconexión de seguridad.
- La tensión de control de seguridad U<sub>24V safe</sub> puede desconectarse de forma segura, o en el polo positivo o en los polos positivo y negativo.
- Si se desconecta la tensión de control de seguridad U<sub>24V safe</sub> exclusivamente en el polo positivo y se cablea fuera de un espacio de montaje, se recomienda conducir también la masa de la tensión de control de seguridad U<sub>24V safe</sub> y de colocarla dentro del apantallado.
- Para el diseño de desconexión deberán respetarse los valores especificados para el dispositivo de desconexión de seguridad.
- La capacidad de disparo de los dispositivos de desconexión de seguridad debe adecuarse como mínimo a la corriente limitada de salida máxima admisible para la tensión de control de seguridad U<sub>24V safe</sub>. Deberán tenerse en cuenta las indicaciones del fabricante para los dispositivos de desconexión de seguridad en lo que respecta a las cargas de contacto y las posibles protecciones requeridas para los contactos de seguridad. En caso de no existir ninguna indicación del fabricante a este respecto, deberán asegurarse los contactos con un valor nominal de 0,6 veces la carga de contacto máxima indicada por el fabricante.
- Los dispositivos de desconexión de seguridad deben ser diseñados y conectados de tal forma que el reposicionamiento de la unidad de mando no produzca por si mismo un rearranque.




### Normativas de seguridad

### Requisitos para la puesta en marcha

### 4.2.1 Ejemplo de conexión del "dispositivo de desconexión de seguridad"

En la siguiente imagen está representado el proceso principal de conexión de un dispositivo de desconexión de seguridad externo (de acuerdo a los requisitos indicados).

Para el diseño de la conexión deben tenerse en cuenta las indicaciones en las respectivas hojas de datos del fabricante.



144341643

### 4.3 Requisitos para la puesta en marcha

- Deberá realizarse una puesta en marcha documentada y una verificación de las funciones de seguridad.
- Para el BST con desconexión de seguridad del accionamiento conforme a categoría de parada 0 según EN 60204-1, protección a prueba de fallos contra rearranque según EN 1037 y cumplimiento de la categoría de seguridad 3 según EN 954-1 o Performance-Level d según EN ISO 13849-1 deberán llevarse a cabo y protocolarse comprobaciones de la puesta en marcha del dispositivo de desconexión y del cableado correcto.
- Durante la puesta en marcha deberá incluirse en la prueba de funcionamiento la tensión de control de seguridad U<sub>24V safe</sub>.

### 4.4 Requisitos para el funcionamiento

- El funcionamiento sólo está permitido dentro de los límites especificados en las hojas de datos. Esto es válido tanto para el dispositivo de desconexión de seguridad externo como también para el BST.
- Es imprescindible comprobar en intervalos de tiempo regulares el correcto funcionamiento de las funciones de seguridad. Los intervalos de comprobación deben definirse conforme al análisis de riesgos.






### 5 Estructura del equipo


### 5.1 Placa de características, designación de modelo

### Ejemplo: Designación de modelo 5.1.1



### Ejemplo: Placa de características

BST 0.6S-400V-00




# Q

### Estructura del equipo

Estructura de equipo versión de armario de conexiones

### 5.2 Estructura de equipo versión de armario de conexiones

Estructura de equipo del BST 0.6S-400V-00 y BST 1.0S-230V-00.



142872459

- [1] Bornas X1: Para conectar el cable de alimentación
- [2] Bornas X2: Para conectar el cable de control de seguridad
- [3] Bornas X3: Para conectar el cable de control
- [4] Bornas X4: Para conectar el cable de freno
- [5] LED V2 para la indicación del estado de funcionamiento
- [6] LED V1 para la indicación del estado de funcionamiento
- [7] Chapa de soporte / chapa de apantallado
- [8] Conexión de puesta a tierra

## 5.3 Asignación de bornas

Borna		Función		
X1:1 +U <sub>Z</sub> X1:2 -U <sub>Z</sub>		Conexión del circuito intermedio		
X2:5 X2:6	SVI24 SOV24	Entrada de +24 V <sub>CC</sub> "Parada segura" (contacto de seguridad) Potencial de referencia para la entrada de +24 V <sub>CC</sub> "Parada segura" (contacto de seguridad)		
X3:3 X3:4	DBI24 DGND	Entrada de freno Potencial de referencia para señales binarias		
X4:13 X4:14 X4:15	RD WH BU	Salida de freno		



### Estructura del equipo Combinaciones admisibles de unidades



### 5.4 Combinaciones admisibles de unidades

Pueden aplicarse las siguientes combinaciones de unidades para aplicaciones con desconexión segura conforme a la categoría de parada 0 según EN 60204-1, protección a prueba de fallos contra rearranque según EN 1037 y cumplimiento de la categoría de seguridad 3 según EN 954-1 o Performance-Level d según EN ISO 13849-1.

### Deben conectarse al BST únicamente frenos de disco SEW homologados.

Designación de modelo	Nº de referencia	Frenos de disco SEW homologados
BST 0.6S-400V-00 BST 0.6I-400V-00	1300 0772 1270 3842	Todas las bobinas de freno con una tensión de bobina de 400 V <sub>CA</sub> y una potencia de bobina ≤ 95 W. Para sistemas redundantes pueden conectarse también varias bobinas de freno. En ese caso no debe sobrepasarse la potencia total de 95 W.
BST 1.0S-230V-00 BST 1.0I-230V-00	1300 1337 1270 5101	Todas las bobinas de freno con una tensión de bobina de 230 V <sub>CA</sub> y una potencia de bobina ≤ 100 W. Para sistemas redundantes pueden conectarse también varias bobinas de freno. En ese caso no debe sobrepasarse la potencia total de 100 W.




# Aplicaciones Desconexión individual con variador

## 6 Aplicaciones

### 6.1 Desconexión individual con variador

La siguiente ilustración muestra el diagrama de bloques para categoría de parada 0 con activación de freno simultánea.




- 1) Para la desconexión de seguridad unipolar y bipolar, véase capítulo "Instalación eléctrica" (véase la página 22).
- 2) Se puede prescindir de la protección por fusible, si están cumplidas las condiciones descritas para los cables de alimentación. Tenga en cuenta el capítulo "Instalación eléctrica" (véase la página 22).





### 6.2 Desconexión individual con variador e interface de bus de campo DFS

La siguiente ilustración muestra el diagrama de bloques para desconexión individual con variador y DFS.




- 1) Para la desconexión de seguridad unipolar y bipolar, véase capítulo "Instalación eléctrica" (véase la página 22).
- 2) Se puede prescindir de la protección por fusible, si están cumplidas las condiciones descritas para los cables de alimentación. Tenga en cuenta el capítulo "Instalación eléctrica" (véase la página 22).



# Aplicaciones Desconexión en grupo con variador

### 6.3 Desconexión en grupo con variador

La siguiente ilustración muestra el diagrama de bloques para categoría de parada 0 con activación de freno simultánea.



- 1) Para la desconexión de seguridad unipolar y bipolar, véase capítulo "Instalación eléctrica" (véase la página 22).
- 2) Se puede prescindir de la protección por fusible, si están cumplidas las condiciones descritas para los cables de alimentación. Tenga en cuenta el capítulo "Instalación eléctrica" (véase la página 22).






### 7 Instalación

### 7.1 Instalación mecánica

### 7.1.1 Montaje sobre raíl DIN


El BST se monta en el armario de conexiones sobre un raíl DIN.



137090187

Espacio libre mínimo y posición de montaje

- A fin de que el aparato pueda ventilarse adecuadamente deberá dejarse un espacio libre de 40 mm en la parte superior, de 60 mm en la parte inferior y de 15 mm en ambos lados. Asegúrese de que la circulación del aire no se vea obstaculizada en dicho espacio libre por cables u otro material de instalación.
- Asegúrese de que los aparatos no se encuentran en la zona de salida de aire caliente de otros aparatos.
- Coloque los equipos siempre en posición vertical. Queda terminantemente prohibido montar las unidades horizontalmente, transversalmente o invertidas.



137088523



### 7.2 Instalación eléctrica

### 7.2.1 Indicaciones para la instalación eléctrica

Cable de alimentación (borna 1+2)

El cable de alimentación debe cumplir las siguientes condiciones:

- Las líneas de alimentación al BST llevan alta tensión continua (máx. 900 V<sub>CC</sub>). La tensión nominal del cable debe ascender como mínimo a U<sub>0</sub>/U = 300 V / 500 V (conforme a DIN VDE 0298).
- La red que alimenta el variador debe ser una red con punto neutro conectado a tierra (TNS / TNCS). No se permite el funcionamiento con red IT o red con conductor exterior conectado a tierra.
- Sección transversal de conductor: 0,75 mm<sup>2</sup> 2,5 mm<sup>2</sup>
- · Longitud de cable máx.: 100 m
- La protección por fusible del cable de alimentación se hace en todos los polos con dos fusibles de corriente continua correspondientes F1/ F2 (recomendación 1000 V / 4 A).



### **NOTA**

Al cumplir las normas VDE 100 parte 430 y EN 60204-1 parte 430 se puede prescindir de una protección por fusible, si el cable de alimentación al BST está protegido por el fusible de red conectado antes del variador o cuando están cumplidas las siguientes condiciones:

- Longitud del cable al BST lo más corta posible y máx. 3 m
- Colocación del cable alejada de materias combustibles
- · Peligro de cortocircuito minimizado, se ha de usar la sección máxima posible

Cable de control (borna 3+4)

El cable de control debe cumplir las siguientes condiciones:

- Sección de conductor de 0,5 1,5 mm<sup>2</sup>
- · Longitud de cable máx.: 100 m

Cable de control (borna 5+6)

El cable de control de seguridad debe cumplir las siguientes condiciones:

- Sección de conductor de 0,5 1,5 mm<sup>2</sup>
- Longitud de cable máx.: 100 m

Cable de freno (borna 13,14,15)

- Sección de conductor de 0,75 2,5 mm<sup>2</sup>
- · Longitud de cable máx.: 200 m



### 7.2.2 Desconexión de seguridad unipolar




Fig. 1: Desconexión de seguridad unipolar, cableado dentro de un espacio de montaje

Fig. 2: Desconexión de seguridad unipolar, cableado fuera de un espacio de montaje

133810699



### NOTA

La desconexión de seguridad unipolar sólo es admisible, si se pueden excluir cortocircuitos del cables de interconexión entre dispositivo de desconexión de seguridad y BST (exclusión de fallos conforme a EN 13849-2).



### 7.2.3 Desconexión de seguridad bipolar




Fig. 3: Desconexión de seguridad bipolar, cableado dentro de un espacio de montaje

133783435




Fig. 4: Desconexión de seguridad bipolar, cableado fuera de un espacio de montaje

# Puesta en marcha y funcionamiento

Estados de funcionamiento



## 8 Puesta en marcha y funcionamiento

### 8.1 Estados de funcionamiento

Si están aplicadas la tensión de alimentación  $U_Z$ , la tensión de control de seguridad  $U_{24V \, safe} \, y$  la tensión de control  $U_{24V \, in}$ , el freno recibe suministro de corriente.

 Si están aplicadas la tensión de alimentación U<sub>Z</sub> y la tensión de control de seguridad U<sub>24V safe</sub>, el freno es activado con la tensión de control U<sub>24V in</sub>:

U<sub>24V in</sub> = On = Freno desbloqueado

U<sub>24V in</sub> = Off = Freno aplicado

- Al desconectarse la tensión de control de seguridad U<sub>24V safe</sub>, se desconecta la corriente del freno de forma segura.
- Al desconectarse la tensión de alimentación U<sub>7</sub>, se desconecta la corriente del freno.

El desbloqueo del freno se lleva a cabo mediante una excitación rápida, es decir, para aprox. 100 ms se alimenta la tensión de frenado  $U_B$  a la bobina de llamada del freno (rojo – blanco). A continuación se alimenta la tensión de frenado  $U_B$  a la bobina de freno completa (rojo – azul). La aplicación del freno se lleva a cabo siempre con la desconexión en la parte de corriente continua o alterna en caso de control mediante la tensión de control  $U_{24V}$  in o la tensión de control de seguridad  $U_{24V}$  safe.

El tiempo de respuesta para abrir y cerrar el freno se compone del tiempo de respuesta del BST  $t_R \le 6$  ms y del tiempo de respuesta o de aplicación del freno conectado. Los datos del tiempo de respuesta o de aplicación se indican en las instrucciones de funcionamiento válidas de los frenos de disco SEW.

### 8.1.1 Indicación del estado de funcionamiento

Con la indicación de LED se indica el estado de funcionamiento de las entradas de control.

U <sub>24V safe</sub>	U <sub>24V in</sub>	LED V1	LED V2	Estado de funcionamiento
Off	Off	Apagado	Apagado	Freno sin corriente
Off	On	Apagado	Apagado	Freno sin corriente
On	Off	Se ilumina en naranja	Apagado	Freno sin corriente
On	On	Se ilumina en naranja	Se ilumina en verde	Freno recibe corriente, si está aplicada U <sub>Z</sub>



# Inspección y mantenimiento

Intervalos de inspección y de mantenimiento

### Inspección y mantenimiento 9



### iPELIGRO!



Peligro de aplastamiento por la caída del mecanismo de elevación.

Lesiones graves o fatales.

- Asegure o baje los accionamientos de elevación (riesgo de caída)
- Antes de iniciar trabajos en el variador, el motor y el freno, interrumpa la tensión de alimentación y asegúrelos contra la conexión involuntaria.
- Utilice exclusivamente piezas de repuesto originales de acuerdo con la lista de piezas de repuesto correspondientes.
- En caso de reemplazar la bobina de freno, siempre sustituya también el sistema de control de freno.
- Tenga en cuenta las indicaciones de las instrucciones de funcionamiento para motores de CA y motores de freno.
- Los trabajos de mantenimiento en el freno deben ser realizados sólo por especialistas cualificados.



### iPELIGRO!

Es posible que después de la desconexión de red del BST se presenten tensiones peligrosas en el interior del aparato y en las regletas de bornas.

Lesiones graves o fatales por electrocución.

Antes de efectuar trabajos de mantenimiento e inspección hay que comprobar la ausencia de tensión.





Las superficies del accionamiento pueden alcanzar temperaturas elevadas durante el funcionamiento.

Riesgo de sufrir quemaduras.

Deje enfriar el motor antes de comenzar los trabajos.

### 9.1 Intervalos de inspección y de mantenimiento

Los intervalos requeridos de inspección y mantenimiento deben determinarse de manera individual de acuerdo con la documentación de planificación del fabricante de la instalación y en consonancia con las normas regionales vigentes.



### Inspección y mantenimiento Comprobación del funcionamiento del freno



### 9.2 Comprobación del funcionamiento del freno

Después de los trabajos de instalación y mantenimiento debe comprobarse el funcionamiento de conformidad con las prescripciones del fabricante de la instalación.

### 9.3 Servicio

Cuando requiera la asistencia de nuestro servicio de atención al cliente, deberá proporcionarle los siguientes datos:

- Datos de la placa de características (completos)
- Tipo y gravedad del fallo
- Momento y circunstancias del fallo
- Causa posible

### Modo de proceder para el cambio de unidades 9.4

Para cambiar un BST, proceda de la siguiente forma:

- Tenga en cuenta las indicaciones sobre trabajos de inspección y mantenimiento en el BST.
- Compare los datos en las placas de características del BST anterior con el BST nuevo.
- Extraiga las cuatro bornas de conexión (X1 X4).
- Separe la conexión de tierra y las bornas de apantallado.
- Presione ligeramente sobre el lado opuesto de las bornas de conexión y retire el BST del raíl DIN.
- Monte el BST nuevo sobre el raíl DIN. Respete las indicaciones del capítulo "Instalación mecánica".
- Conecte la conexión de tierra y las bornas de apantallado.
- Conecte las cuatro bornas de conexión (X1 X4).





## **Datos técnicos** Datos técnicos generales

## 10 Datos técnicos

## 10.1 Datos técnicos generales

Módulo de freno		BST 0.6S-400V-00 (armario de conexiones)	BST 1.0S-230V-00 (armario de conexiones)	BST 0.6I-400V-00 (integrado)	BST 1.0I-230V-00 (integrado)	
Nº de referencia		1300 0772	1300 1337	1270 3842	1270 5101	
Resistencia a interferencias			conforme a	EN 61800-3		
Emisión de interferencias con instalación conforme a la compatibilidad electromagnética			conforme a	EN 61800-3		
Tipo de protección		IP	20	IP	00	
Montaje			o de conexiones sobre DIN	Montado sobre ra	OVIPRO PHCx0Axxx adiador con pasta nductora	
Temperatura ambiente	T <sub>U</sub>	−15 °C .	+45 °C	-15 °C +55 °C a P <sub>ab</sub> = 100 % véase diagrama 1	-15 °C +55 °C a P <sub>ab</sub> = 100 % véase diagrama 2	
<b>Tensión de alimentación</b> Borna 1, 2	Uz	350 850 V <sub>CC</sub>				
Potencia de alimentación Borna 1, 2	P		ncia: 120 W, en función c leración instantánea: má			
<b>Tensión de control</b> Borna 3, 4	U <sub>24V in</sub>	Nivel de señal según DIN EN 61131-2 tipo 1 (capítulo 5.2.3) + 15 V +30 V <sub>CC</sub> (> 2 mA) => 1 / contacto cerrado -3 V +5 V <sub>CC</sub> (< 2 mA) => 0 / contacto abierto  Para la entrada de control en borna 3 y borna 4 deben utilizarse sólo fuentes de tensión con desconexión segura (SELV/PELV) según VDE 0100.				
Tensión de control de seguridad Borna 5, 6	U <sub>24V safe</sub>	24 V <sub>C</sub>	<sub>C</sub> –15 % / +20 % (rango: según DIN EN 61131-2	20,4 V 28,8 V <sub>CC</sub> / < § 2 (cap. 5.1.1.1) 24 V <sub>CC</sub>	50 mA)	
<b>Tensión de freno</b> Borna 13, 14	U <sub>B</sub>	167 V <sub>CC</sub>	96 V <sub>CC</sub>	167 V <sub>CC</sub>	96 V <sub>CC</sub>	
(tipo de freno SEW)		(400 V <sub>CA</sub> )	(230 V <sub>CA</sub> )	(400 V <sub>CA</sub> )	(230 V <sub>CA</sub> )	
Corriente nominal de salida Borna 13, 15	I <sub>N</sub>	0,6 A <sub>CC</sub>	1,0 A <sub>CC</sub>	0,6 A <sub>CC</sub>	1,0 A <sub>CC</sub>	
Corriente de llamada Borna 13, 14	I <sub>B</sub>	4 8,5 vece	es la corriente de manter	nimiento, en función del	tipo de freno	
Potencia de salida máx. Borna 13, 15	P <sub>ab</sub>	P <sub>ab</sub> ≤ 95 W	P <sub>ab</sub> ≤ 100 W	P <sub>ab</sub> ≤ 95 W	P <sub>ab</sub> ≤ 100 W	
Salida de freno Borna 13, 14, 15		Para sistemas redur	eren a bobinas de freno Bobina de mantenimien Bobina de llamada: b ndantes pueden conecta otencias individuales no	ito: borna 13 <sub>rojo</sub> – 15 <sub>azul</sub> iorna 13 <sub>rojo</sub> – 14 <sub>blanco</sub> rse también varias bobir	nas de freno. En este	



## Datos técnicos Datos técnicos generales




Módulo de freno		BST 0.6S-400V-00 (armario de conexiones)	BST 1.0S-230V-00 (armario de conexiones)	BST 0.6I-400V-00 (integrado)	BST 1.0I-230V-00 (integrado)	
Cable de alimentación (borna 1+2)		Tensión nominal del cable: mín. U <sub>0</sub> / U = 300 V / 500 V (según DIN VDE 0298) Sección transversal de conductor: 0,75 mm² – 2,5 mm² Longitud de cable máx.: 100 m				
		Conector: Phoenix GMSTB 2,5 / 3-ST  Conector: Conector plano 2,8x1 + carc aislamiento				
Cable de control (borna 3+4)	U <sub>24V in</sub>			conductor: 0,5 – 1,5 mm ole máx.: 100 m c MC 1,5 / 2-ST-3,5	2	
Cable de control (borna 5+6)		Sección transversal de conductor: 0,5 – 1,5 mm² Longitud de cable máx.: 100 m Conector: Phoenix MC 1,5 / 3-ST-3,5				
Cable de freno (borna 13, 14, 15)		Sección transversal de conductor de 0,75 – 2,5 mm <sup>2</sup> Longitud de cable máx.: 200 m con mín. 1,5 mm <sup>2</sup> ; 500 m con 0,75 mm <sup>2</sup>				
		Conector: Phoenix	GIC 2,5/ 3-ST-7,62		ano 2,8x1 + carcasa de miento	
Pérdida de potencia	$P_V$	máx. 20 W				
Clase de seguridad máxima alcanzable		Performance Level d según EN ISO 13849-1 Categoría de seguridad 3 según EN 954-1				
Estructura del sistema		Diagnóstico a través de dispositivo de desconexión de seguridad externo (1002)				
Fallos por hora (valor MTTF)		Para calcular la probabilidad de fallo de uno o varios circuitos de seguridad son determinados los parámetros (MTTF, DC, CCF) por el dispositivo de desconexión de seguridad.  El BST mismo no tiene ninguna influencia al respecto.				
Vida útil (EN 61508)		500 000 ciclos de conmutación (freno desbloqueado y freno aplicado) o máx. 20 años				
Estado seguro		Freno sin corriente				
Temperatura de almacenamiento		-20 °C+70 °C (EN 60721-3-3, clase 3K3)				
Medidas An x Al x Pr		134 x 70	x 135 mm	121,5 x 5	9 x 88 mm	
Peso		aprox.	730 gr	aprox.	600 gr	

## **Datos técnicos** Datos técnicos generales

### 10.1.1 Temperatura ambiente (T<sub>U</sub>) en caso de versión integrada


Diagrama 1 BST0.6I-400V-00



144478091

P<sub>ab</sub> = Potencia de salida máx. T<sub>U</sub> = Temperatura ambiente

Diagrama 2 BST1.0I-230V-00




144479755


P<sub>ab</sub> = Potencia de salida máx. T<sub>U</sub> = Temperatura ambiente





### 10.2 Dimensiones del BST en versión de armario de conexiones








### 11 Accesorios

### 11.1 Módulo de alimentación para BST

Módulo de alimentación para el abastecimiento del BST desde una red separada



780890763

1) Se puede prescindir de la protección por fusible, si están cumplidas las condiciones descritas para los cables de alimentación. Tenga en cuenta el capítulo "Instalación eléctrica" (véase la página 22).





## 12 Lista de comprobación

## 12.1 Uso de la lista de comprobación

La lista de comprobación deberá servirle de ayuda para poder planificar el proyecto, instalar y poner en marcha las variantes de conexión descritas.



### **NOTA**

- La utilización correcta de la lista de comprobación y de los apéndices específicos para la conexión puede constituir por sí misma el cumplimiento del requisito relativo a la puesta en marcha documentada y a la verificación de la eficacia de las funciones de seguridad.
- Podrán encontrarse requisitos adicionales de forma específica a cada instalación.
- La lista de comprobación no es exhaustiva.

Nº	Pomilia de	Cui	mplido	Obser-	
corr.	Requisito	Sí	No	vación	
1	Requisitos generales				
1.1	¿Se ha efectuado un análisis de riesgos según EN 1050 / EN ISO 14121-1 que muestra  • que se puede realizar la categoría de seguridad 3?  • que se puede realizar el Performance-Level d?  • qué categoría de parada (0 ó 1) del accionamiento debe realizarse conforme a EN 60204-1?				
2.	Requisitos generales para aparatos y para la instalación				
2.1	$\ensuremath{\mbox{\sc i}}$ Se utilizan sólo fuentes de alimentación / bloques de alimentación de 24 V $_{\rm CC}$ que cumplen los requisitos de la EN 60950-1?				
2.2	¿Se han tenido en cuenta las indicaciones para el cableado conforme a las medidas de compatibilidad electromagnética?				
2.3	<ul> <li>¿Ha sido colocada la tensión de control de seguridad U<sub>24V safe</sub> del siguiente modo:</li> <li>Tendido de la línea conforme a las medidas de compatibilidad electromagnética (es decir, separada de los cables del motor y demás líneas que conducen señales de conmutación)</li> <li>Opcionalmente colocada en bandeja de cables o conducto</li> <li>O utilización de cables apantallados</li> <li>Empleo de regletas de bornas apropiadas para la distribución</li> </ul>				
3.	Requisitos para los dispositivos de desconexión de seguridad externos				
3.1	¿Cuenta el dispositivo de desconexión de seguridad con al menos una autorización conforme a la categoría de seguridad 3 de acuerdo a EN 954-1, EN 61508 SIL 2 o Performance-Level d según EN ISO 13849-1?				
3.2	¿Se han respetado los valores especificados para el dispositivo de desconexión de seguridad durante el diseño del circuito?				
3.3	¿Se ha tenido en cuenta la capacidad de disparo del dispositivo de desconexión de seguridad y se han tomado las debidas protecciones?				



# Lista de comprobación Uso de la lista de comprobación

Nº	Parmielta	Cun	nplido	Obser-
corr.	Requisito	Sí	No	vación
4.	Requisitos para la puesta en marcha			
4.1	¿Se ha comprobado la conexión correcta para las señales que aparecen en las variantes de conexión?			
4.2	¿Se ha realizado una comprobación de la puesta en marcha del dispositivo de desconexión de seguridad, verificado el cableado y se han anotado los resultados?			
4.3	¿Fue incluida en la prueba de funcionamiento durante la puesta en marcha la indicación del estado de funcionamiento?			
5.	Requisitos para el funcionamiento			
5.1	¿Se lleva a cabo la operación de los aparatos / componentes del circuito de seguridad dentro de los límite especificados en las respectivas hojas de datos?			
5.2	¿Se ha asegurado que se llevará a cabo una comprobación de la función de seguridad en intervalos de tiempo regulares?			





# 13 Índice de direcciones

Alemania			
Central Fabricación Ventas	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Dirección postal Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de
Service Competence Center	Centro	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Tel. +49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte@sew-eurodrive.de
	Norte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (cerca de Hannover)	Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de
	Este	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (cerca de Zwickau)	Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de
	Sur	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (cerca de Munich)	Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de
	Oeste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (cerca de Düsseldorf)	Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de
	Electrónica	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-elektronik@sew-eurodrive.de
	Drive Service H	lotline / Servicio de asistencia 24 h	+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357
	Si desea más di	recciones de puntos de servicio en Alemania póng	gase en contacto con nosotros.

Francia			
Fabricación Ventas Servicio	Haguenau	SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com
Fabricación Forbach SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P. 30269 F-57604 Forbach Cedex		Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P. 30269	Tel. +33 3 87 29 38 00
Montaje Ventas Servicio	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	Lyon	SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88
	Si desea más o	lirecciones de puntos de servicio en Francia pó	ngase en contacto con nosotros.

Algeria						
Ventas	Alger	Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach 16200 Alger	Tel. +213 21 8222-84 Fax +213 21 8222-84 reducom_sew@yahoo.fr			

Argentina			
Montaje Ventas Servicio	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar http://www.sew-eurodrive.com.ar



## Índice de direcciones

Australia					
Montaje Ventas Servicio	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au		
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au		
Austria					
Montaje Ventas Servicio	Viena	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at		
Bélgica					
Montaje Ventas Servicio	Bruselas	SEW Caron-Vector Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.be info@caron-vector.be		
Service Competence Center	Reductores industriales	SEW Caron-Vector Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne	Tel. +32 84 219-878 Fax +32 84 219-879 http://www.sew-eurodrive.be service-wallonie@sew-eurodrive.be		
	Amberes	SEW Caron-Vector Glasstraat, 19 BE-2170 Merksem	Tel. +32 3 64 19 333 Fax +32 3 64 19 336 http://www.sew-eurodrive.be service-antwerpen@sew-eurodrive.be		
Bielorrusia					
Ventas	Minsk	SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY-220033 Minsk	Tel.+375 (17) 298 38 50 Fax +375 (17) 29838 50 sales@sew.by		
Brasil					
Fabricación Ventas Servicio	Sao Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos - 07251-250 - SP SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496	Tel. +55 11 2489-9133 Fax +55 11 2480-3328 http://www.sew-eurodrive.com.br sew@sew.com.br		
	Si desea más direcciones de puntos de servicio en Brasil póngase en contacto con nosotros.				
Bulgaria					
Ventas	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 bever@fastbg.net		
Camerún					
Ventas	Douala	Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 33 431137 Fax +237 33 431137		
Canadá					
Montaje Ventas Servicio	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca marketing@sew-eurodrive.ca		
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 marketing@sew-eurodrive.ca		
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger LaSalle, Quebec H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 marketing@sew-eurodrive.ca		
	Si desea más di	recciones de puntos de servicio en Canadá pónga	se en contacto con nosotros.		





Colombia			
	Boastá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.	Tel. +57 1 54750-50
Montaje Ventas Servicio	Bogotá	Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Fax +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sewcol@sew-eurodrive.com.co
Corea			
Montaje Ventas Servicio	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr master@sew-korea.co.kr
	Busán	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No. 1720 - 11, Songjeong - dong Gangseo-ku Busan 618-270	Tel. +82 51 832-0204 Fax +82 51 832-0230 master@sew-korea.co.kr
Costa de Marfil			
Ventas	Abidjan	SICA Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08	Tel. +225 2579-44 Fax +225 2584-36
Croacia			
Ventas Servicio	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@inet.hr
Chile			
Montaje Ventas Servicio	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Dirección postal Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl
China			
Fabricación Montaje Ventas Servicio	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 info@sew-eurodrive.cn http://www.sew-eurodrive.cn
Montaje Ventas Servicio	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew-eurodrive.cn
	Guangzhou	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530	Tel. +86 20 82267890 Fax +86 20 82267891 guangzhou@sew-eurodrive.cn
	Shenyang	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, 110141	Tel. +86 24 25382538 Fax +86 24 25382580 shenyang@sew-eurodrive.cn
	Wuhan	SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA 430056 Wuhan	Tel. +86 27 84478398 Fax +86 27 84478388
	Si desea más dir	ecciones de puntos de servicio en China póngase	en contacto con nosotros.
Dinamarca			
Montaje Ventas Servicio	Copenhague	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk





EE.UU.			
Fabricación Montaje Ventas Servicio	Región del sureste	SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manufacturing +1 864 439-9948 Fax Assembly +1 864 439-0566 Fax Confidential/HR +1 864 949-5557 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com
Montaje Ventas Servicio	Región del noreste	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 845-3179 csbridgeport@seweurodrive.com
	Región del medio oeste	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373	Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 440-3799 cstroy@seweurodrive.com
	Región del suroeste	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com
	Región del oeste	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, CA 94544	Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6433 cshayward@seweurodrive.com
	Si desea más direc	ciones de puntos de servicio en EE.UU. pó	ngase en contacto con nosotros.
Egipto			
Ventas Servicio	El Cairo	Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088 Fax +20 2 22594-757 http://www.copam-egypt.com/ copam@datum.com.eg
El Líbano			
Ventas	Beirut	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72 +961 3 2745-39 Fax +961 1 4949-71 ssacar@inco.com.lb
Eslovaquia			
Ventas	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK-831 06 Bratislava	Tel. +421 2 33595 202 Fax +421 2 33595 200 sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk
	Žilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina	Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-974 11 Banská Bystrica	Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk
	Košice	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK-040 01 Košice	Tel. +421 55 671 2245 Fax +421 55 671 2254 sew@sew-eurodrive.sk
Eslovenia			
Ventas Servicio	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO - 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net
España			
Montaje Ventas Servicio	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 94 43184-70 Fax +34 94 43184-71 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es





Estonia			
	<b>-</b>	AL AO 1/1111 AO	T L : 070 0500000
Ventas	Tallin	ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231 veiko.soots@alas-kuul.ee
Finlandia			
Montaje Ventas Servicio	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Fabricación Montaje Servicio	Karkkila	SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Kakkila, 03601 Karkkila	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Gabón			
Ventas	Libreville	ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun	Tel. +241 7340-11 Fax +241 7340-12
Gran Bretaña			
Montaje Ventas Servicio	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk
Grecia			
Ventas Servicio	Atenas	Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr
Hong Kong			
Montaje Ventas Servicio	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk
Hungría			
Ventas Servicio	Budapest	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu
India			
Montaje Ventas Servicio	Vadodara	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC PORRamangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat	Tel.+91 265 2831086 Fax +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com sales@seweurodriveindia.com subodh.ladwa@seweurodriveindia.com
Montaje Ventas Servicio	Chennai	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park PhaseII Mambakkam Village Sriperumbudur- 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu	Tel.+91 44 37188888 Fax +91 44 37188811 c.v.shivkumar@seweurodriveindia.com
Irlanda			
Ventas Servicio	Dublín	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 info@alperton.ie http://www.alperton.ie





Israel			
Ventas	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il
Italia			
Montaje Ventas Servicio	Milán	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it
Japón			
Montaje Ventas Servicio	lwata	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373814 http://www.sew-eurodrive.co.jp sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Letonia			
Ventas	Riga	SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga	Tel. +371 7139253 Fax +371 7139386 http://www.alas-kuul.com info@alas-kuul.com
Lituania			
Ventas	Alytus	UAB Irseva Naujoji 19 LT-62175 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 info@irseva.lt http://www.sew-eurodrive.lt
Luxemburgo			
Montaje Ventas Servicio	Bruselas	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.lu info@caron-vector.be
Malasia			
Montaje Ventas Servicio	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia	Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 sales@sew-eurodrive.com.my
Marruecos			
Ventas	Casablanca	Afit 5, rue Emir Abdelkader MA 20300 Casablanca	Tel. +212 22618372 Fax +212 22618351 ali.alami@premium.net.ma
México			
Montaje Ventas Servicio	Quéretaro	SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P. 76220 Quéretaro, México	Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx
Noruega			
Montaje Ventas Servicio	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no
Nueva Zelanda			
Montaje Ventas Servicio	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz sales@sew-eurodrive.co.nz





Nueva Zelanda			
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 384-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz
Países Bajos			
Montaje Ventas Servicio	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu
Perú			
Montaje Ventas Servicio	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe
Polonia			
Montaje Ventas Servicio	Łódź	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Łódź	Tel. +48 42 676 53 00 Fax +48 42 676 53 49 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl Tel. +48 602 739 739
			(+48 602 SEW SEW) sewis@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Montaje Ventas Servicio	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada	Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt
Rep. Sudafrican	a		
Montaje Ventas Servicio	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za info@sew.co.za
	Cape Town	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 cfoster@sew.co.za
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 cdejager@sew.co.za
República Checa	a		
Ventas	Praga	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	Tel. +420 255 709 601 Fax +420 220 121 237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz
Rumanía			
Ventas Servicio	Bucarest	Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti	Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro





Rusia			
Montaje Ventas Servicio	S. Petersburgo	ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 195220 St. Petersburg Russia	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142 Fax +7 812 3332523 http://www.sew-eurodrive.ru sew@sew-eurodrive.ru
Senegal			
Ventas	Dakar	SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar	Tel. +221 338 494 770 Fax +221 338 494 771 senemeca@sentoo.sn
Serbia			
Ventas	Belgrado	DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SCG-11000 Beograd	Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393 Fax +381 11 347 1337 office@dipar.co.yu
Singapur			
Montaje Ventas Servicio	Singapur	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644	Tel. +65 68621701 Fax +65 68612827 http://www.sew-eurodrive.com.sg sewsingapore@sew-eurodrive.com
Suecia			
Montaje Ventas Servicio	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping	Tel. +46 36 3442 00 Fax +46 36 3442 80 http://www.sew-eurodrive.se jonkoping@sew.se
Suiza			
Montaje Ventas Servicio	Basilea	Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel	Tel. +41 61 417 1717 Fax +41 61 417 1700 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch
Tailandia			
Montaje Ventas Servicio	Chonburi	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi 20000	Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.com
Túnez			
Ventas	Túnez	T. M.S. Technic Marketing Service Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 2082 Fouchana	Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29 Fax +216 71 4329-76 tms@tms.com.tn
Turquía			
Montaje Ventas Servicio	Estambul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-34846 Maltepe ISTANBUL	Tel. +90 216 4419164, 3838014, 3738015 Fax +90 216 3055867 http://www.sew-eurodrive.com.tr sew@sew-eurodrive.com.tr
Ucrania			
Ventas Servicio	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk	Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua sew@sew-eurodrive.ua
Venezuela			
Montaje Ventas Servicio	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo	Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 http://www.sew-eurodrive.com.ve ventas@sew-eurodrive.com.ve sewfinanzas@cantv.net




# Índice de palabras clave



# Índice de palabras clave


A
Accesorios32
Aplicaciones
Desconexión en grupo con variador20
Desconexión individual con variador18
Desconexión individual con variador e interface de bus de campo DFS19
Asignación de bornas16
С
Combinaciones de unidades17
Concepto de seguridad10
D
Datos técnicos28
Derecho de reclamación en caso de defectos6
Desconexión de seguridad
Bipolar24
Unipolar23
Desconexión de seguridad bipolar24
Designación de modelo15
Dimensiones31
Dispositivo de desconexión de seguridad
Ejemplo de desconexión14
Dispositivos de desconexión de seguridad externos
Requisitos13
E
Estructura de las notas de seguridad5
Estructura del equipo16
Exclusión de responsabilidad6
F
Funcionamiento25
Descripites 44

























#### Cómo mover el mundo

Con personas de ideas rápidas e innovadoras con las que diseñar el futuro conjuntamente.

Con un servicio de mantenimiento a su disposición en todo el mundo.

Con accionamientos y controles que mejoran automáticamente el rendimiento de trabajo.

Con un amplio know-how Con una calidad sin límites en los sectores más importantes de nuestro tiempo.

cuyos elevados estándares hacen del trabajo diario una labor más sencilla.



Con una presencia global para soluciones rápidas y convincentes: en cualquier rincón del mundo. Con ideas innovadoras en las que podrá encontrar soluciones para el mañana.

Con presencia en internet donde le será posible acceder a la información y a actualizaciones de software las 24 horas del día.



SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com